



Hoe begin je met *KOPLOPER* 9.4 ?

KOPLOPER is een softwareprogramma geschreven door Paul Haagsma en geschikt om een treinbaan aan te sturen. Het programma is beschikbaar op de internetsite www.pahasoft.nl of www.koploperforum.nl.

door Chris Burger
Heerde

Inhoud

1.1 Inleiding	pagina 3
1.2 Digitaal versus conventioneel	3
1.3 De baan	4
1.4 Centrale Eenheid - Intellibox / ECoS.	5
1.5 Bezetmelders.	5
1.6 Functiedecoders.	6
2.1 Toolbar en instellingen van KOPLOPER.	6
2.2 Nieuwe database en back-up	7
2.3 Instellingen per database	7
2.4 Onderhouden treintypes	7
2.5 Onderhouden locomotieven.	7
2.6 Digitale onderdelen	9
2.7 Bloktypes	9
2.8 Blokken	9
2.9 Baanontwerp	
2.9.1 Teken en van de baan	11
2.9.2 Bezetmelders tekenen.	12
2.9.3 Lijnen toekennen aan blokken.	12
2.9.4 Wissels decodernummer toekennen.	12
2.9.5 Seinen tekenen en adres toekennen.	12
2.9.6 Bezetmelders in blokken.	13
2.9.7 Wisselstraten.	13
2.10 Treintype per bloktype.	14
2.11 Aanvulling Blokgegevens	14
2.12 Vaste treinroute.	14
2.13 Variabele treinroute.	15
2.14 Starten van automatische treinenloop.	15
2.15 Het loopt mis!!	16
2.16 Overzicht locomotieven	16
2.17 Rijwindow	17
2.18 Kranen	17
2.19 Extra's.	17
3.1 Printer, Excel en HTML	18
4.1 Testen	18
4.2 Handigheidjes	19
4.3 Ten slotte	19

1.1 Inleiding

Koploper is een softwareprogramma voor de Windows-PC om een modeltreinbaan volledig automatisch aan te sturen. Begin 2000 heb ik een licentie aangevraagd om het softwareprogramma KOPLOPER op mijn PC te kunnen zetten. Bij de eerste kennismaking schrok ik van de vele instellingen en de uitgebreide handleiding. De grote vraag is dan waar begin ik en volgens welke stappen kan ik in KOPLOPER een baan invoeren?

De schrijver van KOPLOPER Paul Haagsma (maart 2019 overleden) had voor de starter al een kleine baan ontworpen zodat je zelf kon nagaan welke onderdelen ingesteld dienen te worden voor een juiste treinenloop. Ik heb alle onderdelen van het voorbeeld SIMPEL bestudeerd en daarna zelf een uitgebreider baan(tje) ontworpen waar drie treinen op kunnen rijden, twee treinen via een variabele treinroute en één trein via een vaste treinroute. Zelf werkte ik van 1982 t/m 2011 met allerlei softwareprogramma's in het onderwijs op het gebied van de elektronica en vond mijn weg vrij snel in hoe je KOPLOPER dient in te stellen, maar ik kan me voorstellen dat treineliefhebbers die niet zoveel ervaring hebben met software en toch graag hun baan door KOPLOPER willen laten sturen, de weg kwijtraken. Op EuroSpoor 2001 heb ik Paul Haagsma gevraagd of hij geïnteresseerd was in een document waarin stap voor stap uitgelegd wordt hoe je als beginner KOPLOPER moet instellen voor een simpele baan. Hij reageerde enthousiast vandaar dit document.

Het is onmogelijk om alle instellingen van KOPLOPER hier te bespreken. Het doel van dit document is om de gebruiker op weg te helpen en ervoor te zorgen dat de treinbaan door KOPLOPER gestuurd kan worden. Daarna kan de gebruiker m.b.v. de handleiding van Paul allerlei details verder instellen. In juli 2018 kwam de update 9.4 uit en dat is de laatste update die Paul heeft kunnen maken. De meeste nieuwe extra's en vernieuwingen zijn voor de gevorderde gebruiker.

Wanneer je als jongentje in 1958 van je ouders op je tiende verjaardag een Märklin set krijgt, ben je de eerste maanden tevreden met een ovaal spoortje. Maar spoedig komt de wens dat je een uitgebreidere baan wilt hebben. Zelf heb ik een deel van de baan geautomatiseerd met relais en seinen en in die tijd (de jaren 60) was je daar zeer tevreden mee. De personentrein stopte zeer abrupt bij een perron en bij vertrek ging het gelijk weer fullspeed verder. Je wist zo hoort het niet maar het kan niet anders. Toen Märklin in 1985 begon met digitale treinbesturing ontstonden er totaal nieuwe mogelijkheden. Het was nu mogelijk om op de baan verschillende locomotieven aan te sturen zonder allerlei elektrisch gescheiden blokken te moeten creëren. Daarnaast was er ook een interface naar de PC waardoor de baan ook aangestuurd kan worden door computersoftware. KOPLOPER is zo'n programma en is freeware. Hieronder staat een introductie over digitaal rijden en de onderdelen (hardware) die daarvoor nodig zijn. Vanaf paragraaf 2.0 wordt uitgelegd hoe KOPLOPER ingesteld moet worden om een drietal locomotieven aan te sturen op een baan.


1.2 Digitaal versus conventioneel (de oude methode)

Wanneer je totaal onbekend bent met digitaal rijden, wil ik proberen een korte inleiding te geven over het verschil tussen conventioneel en digitaal rijden. Bij digitaal rijden is de spanning voor de locomotieven op de rails die door de centrale eenheid (bv Intellibox, ECoS, CS1) wordt geleverd, over de hele baan gelijk. De centrale eenheid zet de voedingsspanning met digitale informatie op de rails die door de decoder in de locomotieven wordt ontvangen en verwerkt. Elk commando gestuurd door de centrale eenheid heeft twee delen: een adres en een commando. Dus elk commando wordt door alle locomotieven die op de baan staan gelezen en alleen wanneer het adresgedeelte overeenkomt met het adres van de decoder van de locomotief wordt het commando uitgevoerd. Elke locomotief dient zijn eigen unieke adres te hebben. Er wordt nu geen deel van de baan meer spanningsloos gemaakt om een trein te laten stoppen. De baan wordt theoretisch in blokken verdeeld door op verschillende punten bezetmelders in te bouwen. De bezetmelders (sensoren) geven signalen door via de centrale eenheid aan de PC wanneer een trein op dat stukje rails rijdt. Voor deze bezetmelders zijn er wel onderbrekingen nodig. In het voorbeeld van deze handleiding worden slechts drie locomotieven aangestuurd. Het vermogen van de Centrale eenheid is voldoende om drie locs aan te sturen. Ga je later met meer locomotieven rijden, dan zul je je baan in (fysieke) stukken moeten opdelen. Deze stukken moeten van elkaar (in ieder geval één aansluiting) geïsoleerd worden. Het tweede stuk zal via een booster gevoed dienen te worden. Een booster is een versterker die het digitale signaal van de centrale eenheid versterkt. De spanning (de vorm v/h elektrische signaal) is dus nog steeds over de hele baan gelijk alleen worden de verschillende stukken gevoed door verschillende boosters.

Wanneer je conventioneel rijdt, regel je de spanning met de regelaar waardoor de spanning die op de rails staat, varieert. Door een lage spanning gaat de trein langzaam rijden en door een hoge spanning snel. Alle locomotieven die op de baan staan reageren identiek op deze spanning. Door allerlei onderbrekingen in de baan kunnen verschillende locomotieven apart aangestuurd worden.


1.3 De baan

Voor deze handleiding neem ik een eenvoudige baan als voorbeeld. De baan bestaat uit zeven blokken (delen), waarvan de blokken 1, 2, 3 en 7 stationsblokken zijn waar de trein dient te stoppen. Een blok is een deel van de baan waar, bij automatisch rijden, slechts één trein tegelijk kan en mag zijn. Er zijn GEEN elektrische onderbrekingen om treinen te stoppen. Alleen worden stukjes rails geïsoleerd om bezetmelders te creëren. Het blok wordt gemarkeerd door twee of meer bezetmelders (soort sensoren). Wanneer een trein zich in een blok begeeft kunnen andere treinen daar niet rijden en zodra de trein het blok verlaten heeft, wordt het blok weer vrijgegeven. Blokken 4, 5 en 6 zijn normale blokken waar de treinen normaal door dienen te rijden. In deze blokken wordt alleen gestopt wanneer het volgende blok bezet is. Er rijden in totaal drie treinen, twee rijden via een variabele route in de blokken (1 of 2 of 3), 4 en 5. Eén trein rijdt een vast traject, het beginpunt is blok 1 daarna naar 4, 7 (keert), 6 (keert), 5, 6, 5 en ten slotte 1 (of 2 of 3). Op deze baan wordt slechts in één richting gereden en wel met de klok mee (behalve blokken 7 en 6).



In dit voorbeeld wordt er met de volgende onderdelen gewerkt: een PC, een Intellibox, een terugmeldmodule (S88), drie functiedecoders (Motorola formaat) en drie Märklin locomotieven met een loc decoder (DCC of Motorola). Ik hoop niet dat een treinliefhebber die met ander materieel rijdt nu afhaakt. Ik durf rustig te stellen dat dit document ook tot hulp kan zijn bij andere systemen.

Wanneer je dit pdf-bestand hebt gedownload van www.pahasoft.nl heb je ook de database AELDERBAAN (genoemd naar mijn vorige woonplaats Aalden (Dr)) ontvangen. Wanneer je deze tekst samen met de database wilt bestuderen, kun je de database eerst via Algemeen -> Back-up/Restore in KOPLOPER laden.



Om de starter een praktisch beeld te geven hoe de Aelderbaan er uit zou kunnen zien, plaats ik hier een plaatje van een baan opgebouwd met M-rail van Märklin. De baan is 195cm x 100cm. Op dit testbaantje kun je alleen korte treinen laten rijden. Maar het gaat om het testen van Koploper. Verder heb ik ook de aansluitnummers van de bezetmelders genoteerd.

Opmerking: Wanneer je later zelf een ontwerp maakt is het verstandig, wanneer er een ovaal wordt opgenomen in je baan, dat deze minimaal uit 3 blokken bestaat. Op deze baan kan een trein van blok 5 linksom of rechtsom naar blok 6, dat is eigenlijk niet de bedoeling.

1.4 Centrale Eenheid - Intellibox/ECoS.

De Intellibox en ECoS zijn computers waarmee je locomotieven die een locdecoder hebben, kunt aansturen. In KOPLOPER wordt hiervoor de term 'Centrale Eenheid' gebruikt. De Centrale Eenheid kan zelfstandig locomotieven aansturen, seinen en wissels omzetten en bezetmelders lezen. Bij KOPLOPER wordt de Centrale Eenheid (CE) als het ware als een doorgeefluik gebruikt en wel in twee richtingen. De PC geeft opdrachten aan de CE om door te geven aan de locomotieven, seinen en wissels. En de CE vertaalt deze commando's in de juiste signalen van de gebruikte decoders. Andersom worden signalen van de bezetmelders doorgegeven via de CE aan de PC zodat de PC informatie krijgt over een trein binnen een bepaald blok. De CE en de PC zijn via een seriële kabel, internet kabel of USB-kabel met elkaar verbonden. De Intellibox kan ook met het protocol Loconet werken. De firma Uhlenbrock in Duitsland (www.uhlenbrock.de) en Wim Ros in Zeeland (<http://people.zeelandnet.nl/rossoft/>) bieden de nodige onderdelen aan. Verder is Koploper geschikt gemaakt voor diverse centrale eenheden zoals de Selectrix, ECoS van ESU, Central Station 1 van Märklin/ESU, Tams Easy Control, Massoth, MRdirect, Dinamo, Digitrax centrale vanaf versie 8.2 de Z21 Centrale van Roco.

Let op! : Na de update van de ECoS/CS-Reloaded naar versie 4.1.0 moet je een vinkje zetten in de ECoS bij "Enable legacy mode". Zie handleiding (doc) van Koploper 9.4 van de handleiding van Paul op blz. 425.

1.5 Bezetmelders.

Om een volledig geautomatiseerd treinbedrijf te kunnen nabootsen, moet KOPLOPER een aantal punten op de baan hebben, waar gecontroleerd kan worden of hier een trein aanwezig is of gepasseerd is. Dit punt wordt een bezetmelder genoemd. Op deze baan maak ik gebruik van schakelrails en een contactrails. Bij een schakelrails zet het sleepcontact van de Märklin locomotief even een contact om waardoor een signaal via de terugmeldmodule en de Intellibox doorgegeven wordt aan de PC. Een nadeel is dat alleen de locomotief gedetecteerd wordt. Bij K-rails en C-rails van Märklin is het erg makkelijk en goedkoop om m.b.v. contactrail bezetmelders te gebruiken, er zijn voldoende sites die hierover informatie geven. Bij 2-rail systeem wordt met stroomdetectie gewerkt, hier wordt een stuk rails geïsoleerd. De stroomtoevoer voor dit stuk rails loopt via de bezetmelder en deze detecteert een trein. De bezetmelders zijn aangesloten op een terugmeldmodule (S88). Een terugmeldmodule is een stukje elektronica en heeft 16 ingangen (1.01 – 1.16) (bij 2-rails zijn er ook decoders met 8 ingangen) en wordt met een speciale kabel (flatcable) op de S88 connector van de Intellibox aangesloten. Er is een nieuwe connector S88-N zodat er netwerkkabels gebruikt kunnen worden, die minder storingsgevoelig zijn. Er kunnen dus 16 bezetmelders aangesloten worden op een terugmeldmodule. Heb je meer dan 16 bezetmelders dan sluit je een tweede terugmeldmodule achter op de eerste terugmeldmodule aan. Er kunnen in totaal 31 terugmeldmodules worden aangesloten oftewel 496 (31 x 16) bezetmelders.

In de normale situatie heb je twee bezetmelders per blok. Vanaf versie (5.2) is het onderdeel 'leren remmen' verbeterd waardoor er maar twee bezetmelders per blok nodig zijn. Het 'leren remmen' werkt het beste als er locomotieven worden gebruikt met een decoder inclusief cruise control. Cruise control, wordt ook wel lastregeling genoemd (Cruisecontrol = dat wanneer de locomotief moet stijgen of dalen dezelfde snelheid wordt aangehouden en de snelheid moet je ijkten).

In een blok zijn er twee bezetmelders:

<--B1--><-----geen melder-----><--B2-->

Als een trein van links naar rechts rijdt en deze komt met maximumsnelheid binnen op B1 zal deze in de 'oude' situatie meteen naar de minimale snelheid gaan en dus een hele tijd kruipen totdat B2 wordt bereikt. In de nieuwe situatie zal (nadat het remmen voor dit blok is geleerd) de trein eerst afremmen naar de gemiddelde snelheid en dit gedurende de geleerde tijd blijven rijden waarna de trein op tijdstip x zal gaan afremmen naar minimale snelheid totdat de lok de bezetmelder B2 bereikt en heeft daarna nog ruimte nodig om te stoppen. Ik heb in blok 3 drie bezetmelders (B1, B12 en B2) als voorbeeld toegepast. In dit voorbeeld wordt ook gebruik gemaakt van een gezamenlijke bezetmelder. Bezetmelder B1 is de eerste bezetmelder voor de blokken 1, 2, 3 en 6. Het voordeel van deze methode is dat je minder bezetmelders nodig hebt. Het nadeel is dat wanneer een wissel verkeerd staat, de spooktreindetectie pas bij de laatste bezetmelder geactiveerd wordt. En als er al een trein staat, is dat te laat. (Lees ook de "Let op!!" opmerking op aan het eind van paragraaf 2.8 op blz. 10).



Met het rechter symbool (kruiswissel) kun je het “automatisch rijden” in Koploper starten. Zodra er een trein gaat rijden worden de spiegeleieren grijs en kunnen niet geactiveerd worden. Met de linker tool (S) stop je het “automatisch rijden” en als alle treinen gestopt zijn, worden de spiegeleieren weer actief.



Als je een rijwindow van een lok geopend hebt, kun je met dit symbool “Onderhoud van de locomotief” openen.



Als er een probleem in de blok is geweest, gaat het blok knippen. Met deze tool kun je dat knippen uitschakelen.



Deze tools worden in paragraaf 3.1 besproken.

Instellingen van KOPLOPER. Er zal nu stap voor stap uitgelegd worden hoe KOPLOPER ingesteld dient te worden. **Het is verstandig deze volgorde aan te houden.**

2.2 Nieuwe database en back-up.

Er moet eerst een naam voor de nieuwe database gemaakt worden. Ga naar menu Algemeen -> Nieuwe Database. Geef een nieuwe naam op (hier is gekozen voor Aelderbaan), kies het digitale systeem (bv IntelliBox / Twin Center) en de seriële poort van de PC waar de controller op aangesloten is en sluit af. Het is verstandig om de automatische back-up in te stellen. Dat gebeurt elke keer als je Koploper afsluit. Doe dit dan op een sticky zodat als je harde schijf crasht, je een back-up van de database hebt. Je kunt dit instellen in Algemeen -> Globale instellingen. Vanaf versie 9.2 wordt de back-up opgeslagen in een zip-bestand. Je kan gewoon deze naam.zip teruglezen in Koploper op de manier zoals je gewend was bij het oude naam.bck formaat. Je kunt het zip-bestand **niet zelf** openen.

Met de optie Algemeen -> Back-up/Restore kun je een back-up van de database op de harde schijf of verwisselbare schijf maken of een back-up teruglezen.

2.3 Instellingen per database.

Er zijn inmiddels acht tabbladen in algemene instellingen (Algemeen -> Instellingen per database). Wanneer je rechtsboven het vraagteken (HELP) aanklikt, kun je met het handje een tabblad aanklikken waar je meer informatie over wilt hebben. Er verschijnt dan een info-scherm.

Het gaat te ver om alle instellingen te bespreken, deze zijn terug te vinden in de grote handleiding van KOPLOPER. Een aantal aspecten wil ik noemen.

De baudrate die hier ingesteld moet worden (tabblad Algemeen-1). Misschien overbodig te melden dat ook de centrale eenheid ingesteld moet worden op dezelfde Baudrate. De baudrate van de Intellibox staat (default) op 2400 baud en in KOPLOPER bij 'Algemeen -> Instellingen per database -> Algemeen-1' kun je deze veranderen. Bij Lenz, Intellibox en Dinamo als digitaal systeem kan je controleren met welke baudrate er gecommuniceerd wordt, kies dan 'Help -> Info -> info digitaal systeem'.

De default functiedecoder (tabblad Algemeen-3), hier is Märklin ingevoerd en de tijd die nodig is om de seinen en wissels te activeren evenals de rustperiode tussen twee bekrachtigingen, worden in tabblad 'Seinen/Wissels' ingesteld. Andere functiedecoders van b.v. Viessmann, Conrad, ESU, Littfinski zijn compatible met die van Märklin. En er zijn natuurlijk ook DCC-decoders. De Motorola-decoders hebben een gemeenschappelijke spanning (gele aansluiting) van -20V en de DCC-decoders van +20V.

In tabblad 'Remmen/Spooktrein/Massa' staat een optie om het leren remmen aan te zetten. Deze optie is zeker belangrijk indien je van plan bent om met twee bezetmelders per blok te gaan rijden.

2.4 Onderhouden Treintypes

Een van de eigenschappen van een locomotief is dat deze een bepaald treintype heeft. In de treintype wordt het gedrag van een lok vastgelegd, snelheden en optrek- en afremgedrag. Via Onderhouden -> Treintypes kunnen verschillende treintypes worden ingesteld. Er zijn vier types aangemaakt en wel personentrein, boemeltrein, goederentrein en (massaloze) rangeerlocomotief. De Rangeerlocomotief wordt aangemaakt zonder massasimulatie. Met massasimulatie trekt een goederentrein langzaam op en een sprinter snel. In 'Algemeen -> Instellingen per database -> Algemeen-3' kun je opgeven welk type als rangeertreintype moet fungeren. Als je alles hebt ingesteld en je gaat starten met rijden kun je in de Rijwindow (tabblad algemeen) van een locomotief de optie 'Rangeer' activeren waardoor de massasimulatie van Koploper tijdelijk wordt uitgeschakeld. Dat is handig bij rangeren.

Een aantal gegevens dient hier verder te worden ingevoerd. Let op wanneer je 'Treintypes' actief hebt gemaakt dat rechtsboven in het scherm en linksonder een toolbar verschijnt met zes symbolen.

De eerste (linker) betekent *Wijzig Record*,
de tweede betekent *Verwerk Record* (opslaan),
Record Niet verwerken (x),
Kopieer Record (++),
Nieuw Record (+) en
Verwijder Record (-).



Klik met de muis het + symbool aan om een nieuw record aan te maken en voer de noodzakelijke gegevens in en sluit af met het vinksymbool. Voer in totaal de vier verschillende treintypes in.

2.5 Onderhouden Locomotieven.

Via Onderhouden -> Locomotieven kun je de locomotieven invoeren. Belangrijke onderdelen zijn treintype, decodernummer (het adres van de decoder die in de locomotief zit), aantal stappen van de decoder (zie handleiding decoder) deze kun je alleen maar invullen wanneer er iets te kiezen valt. Er zijn drie soorten invulmogelijkheden:

- Je rijdt met Märklin/Edits: je hoeft niets in te vullen. Alleen locomotieven met Motorola en 14 stappen kunnen hier rijden
- Je rijdt met Intellibox: je vult het aantal decoderstappen in en in de Intellibox wordt het type decoder (DCC/Motorola) bij het adres opgeslagen.
- Je rijdt met ECoS/CS1-Reloaded: je vult het aantal decoderstappen in en het type decoder. In de ECoS worden deze gegevens ook opgeslagen (gekopieerd).

Belangrijk is ook het opgeven van het decodertype (met of zonder cruisecontrole). Dit kan ingesteld worden door rijden met *geijkte snelheid* of *decoderstappen*.

“Minimale snelheid”. Als een locomotief niet begint te rijden bij de eerste decoderstap maar wel bijvoorbeeld bij stap 2, dan moet je hier de waarde 2 ingeven. De eerste stap wordt dan nooit gebruikt. Dit kan o.a. voorkomen bij locomotiefdecoders zonder cruisecontrole en de Märklin Delta-decoders. Dus standaard wordt hier een 1 ingevuld.

Zeker belangrijk is het instellen van de snelheid t.o.v. de decoderstappen (128 stappen wordt wel door Koploper ondersteund, alleen behandelt Koploper deze decoder met 28 stappen).

Nieuw in versie 6.6 is dat je een decoder kunt opgeven met acht functies (**MFX decoder van Märklin**).

Wanneer je in onderhouden van locomotieven in het eerste tabblad “Motorola + 4 functies” aanvinkt, kun je de functies 5 t/m 8 activeren. Dit is noodzakelijk bij oudere Centrale Eenheden (b.v. IB 1 en 6021). Je ziet een regel lager een tweede adres actief worden. Dat is het adres dat de vier extra functies aanstuurt. Koploper neemt één adres hoger dan het eerste adres maar je kunt hier zelf een adres invullen. In het tabblad “Functies” kun je de vier extra functies onder de kop locomotief opgeven. Wanneer je nu de rijwindow van de locomotief activeert, kun je de extra functies onder het tabblad “functies” activeren. Om nu de vier extra functies aan te kunnen sturen moet je het MFX-decoder register 75 (2^e adres) in de locomotief aanpassen. Het adres dat je hier invult en het adres (2^e) dat in Koploper staat, dienen natuurlijk wel gelijk te zijn. Deze handelingen zijn alleen nodig als je een centrale eenheid hebt die geen MFX-decoders direct kan aansturen.

Nieuw in versie 7.5 is dat je een locomotief met motorgeluid een vertraging kan opgeven zodat bij de opdracht rijden eerst het geluid afgespeeld kan worden en dan na de ingestelde vertraging de lok gaat rijden (zie ook tabblad functies waar je “motorgeluid” dient aan te vinken).

Nieuw in versie 8.5. Voor de centrales CS1 en ECoS is voor de MFX-locomotieven een extra button “Koppel centrale” gecreëerd. Wanneer je een MFX-lok in Koploper hebt ingevoerd en de MFX-lok via de ECoS/CS1 hebt aangemeld, kun je de twee gegevens koppelen met de genoemde button. Je dient het kenmerk van de lok in Koploper gelijk te maken aan de naam van de lok die in de MFX-decoder is opgeslagen. Activeer knop “Koppel centrale” en activeer daarna de knop “Aanpassen vanuit digitale centrale” en dan worden alle gegevens in Koploper en ECoS/CS1 gelijk gemaakt. Geweldig!!

Het vinkje in ‘Leer remmen’ staat default aan en ook het vinkje ‘actief’ staat default aan (wanneer ‘actief’ is aangevinkt dan kan de locomotief handmatig of automatisch bestuurd worden) en staat de locomotief in het overzicht van de locomotieven.

Er is nog een aantal tabbladen waar allerlei zaken ingevoerd kunnen worden. Hiervoor verwijs ik naar de uitgebreide handleiding van Koploper. **Info over plaatjes:** zie paragraaf: 2.13.

Eén ding wil ik nog even aantippen. Eventuele functies van de locomotief (bv geluid, binnenverlichting), kun je opgeven in tabblad ‘Functies’. Wanneer je geluid of een rookgenerator definieert, dien je rechtsonder “Rook generator” of “Geluidsfunctie” aan te vinken. Je kunt dan met de twee iconen alle geluiden en rookgeneratoren van treinen in- of uitschakelen.



Wanneer je bij automatisch rijden functies wilt activeren en deactiveren moet je in 'gedrag' voor de onderste optie (uitgebreid) kiezen. Je kunt dan in het volgende tabblad (Functies uitgebreid) opgeven wanneer de functie actief moet zijn. Als voorbeeld heeft de diesellocomotief een hoorn die elke keer werkt als de locomotief werkelijk gaat rijden. Wanneer de noodzakelijke onderdelen zijn ingevoerd sluit je af met Record opslaan. Voer de drie locomotieven in.

Let op! Het is belangrijk dat je de afrem- en optrekvertraging van de decoder in de locomotieven op de minimale waarde instelt, alleen dan kan Koploper de treinen goed laten afremmen. Je kunt eigenlijk stellen dat Koploper de vertraging van het optrekken en afremmen moet bepalen en niet de decoder.

Tip. Om de gegevens van de locomotieven op te slaan (stamgegevens, geijkte snelheden, functies en info) heb ik een aparte database ("lokdbase" heb ik hem genoemd) gemaakt met een stukje ovaalbaan en verder geen gegevens t.a.v. de baan. In deze database staan alle actuele gegevens van mijn locomotieven. In de beginfase van digital rijden wanneer je het een en ander wilt uit testen, maak je een nieuwe database aan en via exporten en importeren van locomotieven voeg je de gewenste locomotieven toe aan je nieuwe database.

2.6 Digitale onderdelen.

Via Onderhouden -> Baandefinities -> Digitale Onderdelen kun je invoeren hoeveel terugmeldmodules en functiedecoders (worden hier wisseldecoders genoemd) er zijn aangesloten. De onderstaande beschrijving is specifiek voor Märklin/Intellibox/ESoS. Bij andere digitale systemen zoals Dinamo is dit zeker afwijkend. Activeer het symbool Nieuw Record en kies in Type Onderdeel voor bezetmelder(s), functiedecoder(s), OM32 of HSI88 van Littfinski. Daarna vul je in hoeveel onderdelen aangesloten zullen worden. Bij de bezetmelders (Märklin S88) hoef je geen adres in te vullen omdat deze decoders achterelkaar doorgelust worden. Bij de functiedecoders gaat KOPLOPER er van uit dat de eerste vier seinen/wissels (1 t/m 4) op functiedecoder met nummer 1 worden aangesloten en de tweede groep seinen/wissels (5 t/m 8) op functiedecoder met nummer 2 worden aangesloten. De instelling van het nummer van de functiedecoder wordt met de dipswitches (of m.b.v. een druktoets, bv. Viessmann 5212) gedaan. Er zijn twaalf wissels en seinen, dat betekent dat er drie (12/4) functiedecoders nodig zijn. Er zijn twaalf bezetmelders, we hebben maar één terugmeldmodule nodig. (**Let op!!** In het programma wordt gevraagd naar het aantal wisseldecoders. Hier wordt het aantal wissel- en seindecoders bedoeld.)

2.7 Bloktypes.

Via Onderhouden -> Baandefinities -> Bloktypes kun je invoeren hoeveel types blokken er zijn. In dit voorbeeld zijn er in totaal zeven blokken en twee bloktypes 'Normaal' en 'Station'. Bij het type blok Normaal vink je 'blok in vrije baan' aan. In zo'n blok hoeft de trein in principe niet te stoppen. Vanaf versie 6.3 kun je hier de maximale snelheid per bloktype instellen en de optrekvertraging kun je laten negeren. Een baan met opstelsporen zou je de optrek- en afremvertraging kunnen uitschakelen. Met versie 8.0 kun je ook bij een vrij blok opgeven dat er altijd kort gestopt moet worden, dit gebruik je bij dynamische blokken (uitgebreide mogelijkheden van Koploper).

Let op! Wanneer "Blok in vrije baan" aanvinkt, gaat Koploper ervan uit dat in het blok niet gestopt hoeft te worden. Dus een Stationsblok ligt niet in een vrije baan.

2.8 Blokken.

Het baanontwerp Aelderbaan heeft zeven blokken. Via Onderhouden -> Baandefinities -> Blokken kun je in dit tekenvlak opgeven hoeveel blokken er zijn en wat hun onderlinge relatie is. Er verschijnt een toolbar met acht symbolen die de volgende betekenis hebben:

Linker symbool: Een nieuw blok aanmaken.

Tweede symbool: Blok wissen.

Derde symbool: Opslaan van gegevens.



Vierde symbool: Onderlinge relatie tussen twee blokken vastleggen.

Vijfde symbool: Een bloksymbool kan verplaatst worden.

Zesde symbool: Alle blokken verplaatsen.

Zevende symbool: De relatie van één blok met andere blokken wordt hier getoond

Rechter symbool: Onderhouden eigenschappen blok.



Eigenschappen blok: 5

Algemeen/Richtingen | Bezetmeldingen

Algemeen
 Bloknummer: 5 Bezetmeldpunt: N.v.t. (extern tableau)
 Omschrijving: 2 richtingsgroep 0
 Bloktype: normaal blok ☒ Bgverleiding
 Blokkaraat: ☐ Geen oké ☐ Netwerk overgang

Twee stoppunten
 Max. treinlengte kort: 0 Adres: 0 ☐ Fout aangesloten
 Soort functiecode: Märklin (ook IB/TC)

Richtingen


Naar	Kans	Voorkom deadlock
<input checked="" type="checkbox"/> 1	1 <input type="checkbox"/> Keer loc	Blok(ken)
<input checked="" type="checkbox"/> 2	1 <input type="checkbox"/> Keer loc	Blok(ken)
<input checked="" type="checkbox"/> 3	1 <input type="checkbox"/> Keer loc	Blok(ken)
<input checked="" type="checkbox"/> 6	1 <input type="checkbox"/> Keer loc	Blok(ken)

Selectie op basis van: Kans

Uit blok: 4/6

Je begint met symbool nieuw blok aanmaken te activeren en zevenmaal met de muis een plek aan te wijzen waar een bloksymbool geplaatst dient te worden. Daarna kunnen de blokken m.b.v. symbool 'Blok verplaatsen' van plaats veranderd worden.

Leg nu de relatie tussen de symbolen vast. Het betekent dat opgegeven dient te worden naar welke blok(ken) er vanuit een bepaald blok gereden kan worden. In dit voorbeeld kan vanuit blok 1 alleen naar blok 4 gereden worden en vanuit blok 5 kan er naar de blokken 1, 2, 3 en 6 gereden worden.

Activeer het vierde symbool  en sleep blok 1 naar blok 4. Er ontstaat een lijn met een punt. De punt ligt het dichtst bij het blok waar naartoe gereden kan worden. Teken alle relaties en uiteindelijk moet er een figuur ontstaan die overeenkomt met figuur

“Onderhouden blokken”. Omdat van blok 5 naar blok 6 gereden kan worden, maar ook van blok 6 naar blok 5 is er een verbindingslijn tussen de blokken 5 en 6 met twee punten.

Nu moet je van alle blokken de definities invoeren. Begin met blok 5 door dubbel te klikken op blok 5. Het tabblad 'Algemeen/Richtingen' verschijnt. Om de eigenschappen te kunnen invoeren kun je ook door symbool Onderhouden eigenschappen blok van de toolbar te activeren (het rechter symbool in de toolbar). In dit tabblad vul je de essentiële onderdelen in en wel: Bloknummer, Bloktype en het **aanvinken** (wanneer

Eigenschappen blok: 5

Algemeen/Richtingen | Bezetmeldingen

Uit blok	Te verwachten bezetmelders	Alternatieve	Ompolen
4	1.07 1.08	stopplaats	-
6	1.07 1.08	...	stopplaats

Bezetmeldpunten van blok 6 naar blok 5

	1e punt	2e punt	3e punt
Bezetmeldpunt	1.07	1.08	
Vrijkomen bezetmelder	-	-	
Geef vorig blok vrij	Ja	-	
Stap +/-	0	0	
Start afrem gemiddelde	Ja	-	

Bezet bij: ☐ 1.01 ☐ 1.11 ☐ 1.02 ☐ 1.12 ☐ 1.03 ☐ 1.13 ☐ 1.04 ☐ 1.14 ☐ 1.05 ☐ 1.15 ☒ 1.06 ☐ 1.16 ☒ 1.07 ☒ 1.08 ☐ 1.09 ☐ 1.10

Obv. bezetmelders

je niets aanvinkt kan er niet automatisch gereden worden) naar welke blokken er gereden mag/kan worden. Onderaan zie je de twee tabbladen 4 en 6. **Beide moeten ingevuld worden.** Het is vanaf versie 8.6 mogelijk om gegevens van een 'uit' blok naar een ander 'uit' blok te kopiëren en plakken. Noteer op een kladblad welke bezetmelders (nummers) in welke blokken opgegeven worden, zodat je later deze gegevens gemakkelijk kunt invoeren in het baanontwerp.

Je gaat nu naar tabblad 'Bezetmeldingen'. Klik met de muis in het vakje onder de tekst 'Te verwachten bezetmelders'. Dit wordt geactiveerd en klik dan met de muis op de drie puntjes (rechts) en er opent een nieuwe window. Hier vul je in de bezetmelders van blok 5 (1.07 en 1.08) die zijn aangesloten op

terugmeldmodule. Het betekent dat bezetmelder B7 (1.07) aangesloten is op ingang 7 van de terugmeldmodule. De keuzemogelijkheid per bezetmelder is 1.01 t/m 1.16, omdat er is opgegeven dat er maar één terugmeldmodule aanwezig is.


Onderaan moet nog vermeld worden bij welke bezetmelders het blok bezet is. Vink hier bezetmelders 1.07 en 1.08 aan. Dit kan vanaf versie 6.6 automatisch met de button "Obv. Bezetmelders". Sluit af met OK.

Herhaal dit voor alle blokken. Je kunt een regel met de rechtermuisknop aanklikken en daarna kopiëren en plakken. Ervan uitgaande dat dezelfde bezetmelders hier vermeld dienen te worden. Wanneer het blok tweerichtingsverkeer heeft kun je de bezetmelders omdraaien met de toetsen <Ctrl> en O of met de rechtermuisknop klikken.

De bezetmelders in blok 6 zijn het vermelden waard (voor Märklin-rijders). Omdat de trein achteruitrijdt met goederenwagens wordt een schakelrails te laat geactiveerd (omdat deze via het sleepcontact geschakeld wordt). Er zijn dan ook twee contactrails geplaatst, zodat de wielen van de goederenwagens de bezetmelders activeren. Misschien ten overvloede. Wanneer de trein rijdt van blok 5 naar blok 6 worden achtereenvolgens bezetmelders 1.01 en 1.09 geactiveerd (bezetmelder 1.13 doet dan niet mee) en wanneer de trein rijdt van blok 7 naar blok 6 worden achtereenvolgens bezetmelders 1.09 en 1.13 geactiveerd.


Let op!! De gemeenschappelijke bezetmelder (1.01) voor de blokken 1, 2, 3 en 6 wordt onderaan in onderhouden blokken bij "bezet bij" niet genoemd. Bv bij blok 1 vink je bij bezet... alleen 1.04 aan.

Let op!! Als je alles getekend hebt en je gaat het rijden testen, realiseer je dan dat de zwarte lijn de wisselstand aangeeft.



2.9 Baanontwerp

2.9.1 Teken van de baan



We beginnen nu met het tekenen van de baan door via Onderhouden -> Baandefinities -> Baanontwerp aan te klikken. Er verschijnt een leeg tekenblad met zeven blokjes met de cijfers 1 t/m 7 erin en verder een toolwindow en een toolbar.

Activeer het linker symbool (verfkwaast) van de toolbar. Voor deze voorbeeldbaan moet je eerst de blokjes op de juiste (oftewel logische) plaats zetten en daarna de wissels invoeren. Het invoeren van de wissels (Donkere lijntje is rechtdoor en de lichte is afbuigend) doe je door de juiste wissel vanuit het toolwindow naar het tekenblad te slepen. Staat de wissel op het tekenblad klik je met de rechtermuis de wissel aan en kopieer en plak de wissel hoe vaak je wilt (v. 7.3). Nu moeten de wissels via lijnen met elkaar verbonden worden. Sleep het lijnsymbool in het vakje 'Diverse componenten' naar het tekenblad. (of klik met je rechtermuis en klik nieuwe lijn aan) De twee uiteinden kunnen met behulp van de muis verplaatst worden. Zet één uiteinde tegen een wissel aan en het andere eind op de juiste positie. Als de lijn één of meerdere bochten moet maken kun je m.b.v. de Shift-toets de lijn via hoeken verlengen. Druk op een uiteinde van de lijn en hier ontstaat een vierkantje. Druk de Shift-toets in en wijs met de muis een nieuw punt aan waar de lijn naar toe moet lopen en druk op de linkermuisknop. Je kunt vanaf v6.3 ook een lijn aanklikken en in zijn geheel verslepen. Voor elk blok moet er een aparte lijn getekend worden.

Als je een lijn wilt verwijderen, klik met je muis op de lijn zodat deze geel wordt en daarna op de rechtermuisknop en er verschijnen twee mogelijkheden "Kopieer" en "Verwijder".

Teken de baan zoals op bladzijde 4 staat getekend. Probeer de wisselstraat te verlengen met kleine stukjes rail, dat staat fraaier. Maar zo'n tekening blijft ook een kwestie van smaak!!

Plaats ook de **teksten**. In mijn voorbeeld heb ik ook informatie bij de

bezetmelder (bv B1, B2, B3, enz) en wissels (W1, W2, W3, enz) gezet, ik vind dat informatief en maar daar zijn de meningen verschillend over.

De teksten kunnen uitgebreid worden met variabele elementen. Plaats een tekst en klik daarna met de rechtermuisknop de tekst aan. Er verschijnt nu een uitgebreid menu. Zie voor uitleg de handleiding van Paul Haagsma (blz. 207 in doc., zie paragraaf: "Onderhouden baanontwerp: teksteigenschappen").

Probeer ook een **perron** te tekenen. Sleep het symbool (een gele rechthoek) naar het tekenblad en plaats het perron met de linkerbovenhoek (punt 0,0) op de juiste plaats. Klik het perron met de rechtermuisknop aan, er verschijnt dan een toolwindow waarin onder andere de vier hoekpunten vermeld staan. De parameters van de hoekpunten kun je veranderen, waardoor de vorm van het perron verandert. Je kunt ook hoekpunten toevoegen, maar houd er rekening mee dat het vrij gecompliceerd wordt. Toch even een voorbeeld: plaats het perron op het tekenblad en activeer de eigenschappen met de rechtermuisknop. Verander de hoekpunten 0,0 / 90,0 / 90, 20 / 0,20. Het Perron is nu verlengd en blijft rechthoekig. (Station: 0,0 / 120,0 / 120, 20 / 0,20).


Tabbladen. Wanneer je grote baan wilt tekenen kun je de baan opdelen in verschillende pagina's. Ga naar Onderhouden -> Baandefinities -> Baanontwerp en klik aan de onderrand van het baanoverzicht met de rechtermuisknop en er verschijnt een menu en klik 'Nieuwe pagina' aan.

2.9.2 Bezetmelders tekenen.

In elk blok moeten twee of drie bezetmelders getekend worden. Het 'derde van links' symbool (van 'Diverse componenten' in het toolwindow) kun je naar diverse plaatsen slepen. Wanneer je een punt verkeerd in een blok plaatst kun je deze verwijderen door met de rechtermuisknop de punt aan te wijzen. In figuur 'Onderhouden baanoverzicht' zijn duidelijk de bezetmelders zichtbaar (kleine cirkeltjes in de lijnen).

2.9.3 Lijnen toekennen aan blokken.


Aan elk blok wordt een stuk rails toegekend.

De optie  dient allereerst geactiveerd te worden in de toolbar. Als de lijnen toegekend moeten worden aan een blok, doe je dit met behulp van de volgende stappen:

Selecteer een blok waaraan de lijnen moeten worden toegekend door op het blok te klikken. Klik nu op een lijn om deze 'aan' of 'uit' te zetten. De lijn verandert van kleur. Hierna klik je een ander blok aan en je herhaalt de procedure, en je activeert het diskette-symbool om de gegevens op te slaan.

2.9.4 Wissels decodernummer toekennen.

In principe moet voor elke wissel (en sein) opgegeven worden aan welke decoderadres deze is aangesloten. De functiedecoder heeft vier aansluitingen (adressen) voor een wissel of sein. De eerste functiedecoder heeft de adressen 1 t/m 4 en de tweede functiedecoder 5 t/m 8 enz. Het is handig om seinen en wissels die fysiek dicht bij elkaar liggen op dezelfde functiedecoder aan te sluiten. In dit voorbeeld heb ik de wissels aan de linkerkant van het station geen adres gegeven. Deze worden door de trein 'open' gereden en hebben geen invloed op de keuze naar welk spoor cq blok gereden gaat worden. Bij de 2-Rail wissels is dat niet altijd mogelijk, omdat de lok een kortsluiting kan veroorzaken. Je kunt natuurlijk alle wissels gewoon actief aansluiten. Er hangt een financieel plaatje aan.

De optie  dient allereerst geactiveerd te worden in de toolbar. Klik in het baanontwerp op de wissel die je wilt instellen of wijzigen. In het toolwindow kan nu het adres waarop de wissel is aangesloten, gewijzigd worden. Geef aan op welke soort functiedecoder de wissel is aangesloten. Als de wissel per abuis verkeerd is aangesloten op je baan (recht door en afbuigend zijn verwisseld), kan hier de werking worden omgedraaid. Er hoeft dan niet opnieuw gesoldeerd of stekkertjes verwisseld te worden. De bekrachtigingstijd hoeft hier niet ingevoerd te worden. Wanneer de waarde op nul blijft staan wordt de default-waarde van 250 ms gebruikt uit de algemene instellingen (zie paragraaf 2.3).

2.9.5 Sein tekenen en een adres toekennen.

Tool: seineigenschappen

Standaard 2 standen sein

Soort functiedecoder
Märklin (ook IB/TC)

Seinnummer 12 Uitgebreid

☐ Fout aangesloten

Bekrachtigingstijd (sec) 0,00

Protocol

Staat in blok 4

Volgend (hoofd)sein

Staat bij hoofdsein

Stand van welk sein


Default seinstand
☒ Onveilig ☐ Veilig


Naar welke blokken:
☒ 5
☒ 7

Cijfer in bak
☒ 0 ☐ 4 ☐ 6 ☐ 8

☐ Belgisch seinstelsel: tegenspoor

☐ Netwerk: geef stand door

Teken eerst de seinen in het schema. Dit doe je door het sein van de toolwindow naar het schema te slepen. Standaard heeft Koploper alleen de lichtsignalen zoals: 

De optie  dient geactiveerd te worden in de toolbar.

De seinen hebben geen enkele fysieke functie op de treinbaan. Deze dienen alleen ter verfraaiing en voor het gezicht dat een trein daadwerkelijk stopt als het sein op rood of onveilig staat en niet ergens op de baan gewoon maar stilstaat. Er wordt niet meer, zoals vroeger, een stuk rails stroomloos (of correcter spanningsloos) gemaakt.

In de Aelderbaan wordt standaard gewerkt met 2- en 3-standen seinen. Maak jij echter gebruik van een zeer uitgebreid seinstelsel, dan kan je kiezen om een Nederlands, Duits, Zwitsers, Frans en Belgisch seinstelsel te genereren. Wil je een ander plaatje (bijv. een armsein) op het baanoverzicht, activeer dan 'Onderhoud Seinen' (Onderhoud -> Baan definities -> Seinen -> Seinen). Dubbelklik de omschrijving 'Standaard 2 standen sein' en klik daarna op 'wijzig' onder 'seinbeeld'. Standaard krijg je hier dan alleen de keuze van seinplaatjes die gelden bij het seinstelsel van het sein. Wil je toch andere plaatjes aan het sein koppelen, klik dan met de rechtermuisknop op de knop 'wijzig'. Er verschijnt dan een pop-up menu waarbij je kan kiezen uit welk seinstelsel je het plaatje wilt overnemen.

Het invoeren van de gegevens van een sein, gaat in deze volgorde:

Klik een sein met de muis aan. Het toolwindow 'Tool: Seineigenschappen' wordt nu actief. Allereerst moet van een sein worden opgegeven op wat voor soort functiedecoder het sein is aangesloten.

Geef het adres op waarop het sein is aangesloten. Een meerstanden sein heeft er zelfs een apart programma voor. Deze kan je opstarten met behulp van de knop: 'uitgebreid'.

Geef op in welk blok het sein staat. Wanneer er maar één volgend blok is en je werkt met seinen, geef het adres van het volgende sein op. Indien er meerdere blokken volgen (bv een station) of volgt er eerst een wisselstraat dan geef je in de wisselstraten (paragraaf 2.9.7) per wisselstraat op wat het volgende sein is.


Wat moet de default stand van dit sein zijn?


Geef de default seinstand van het sein op. Selecteer de mogelijke blokken waar naartoe gereden kan worden.


Voor diegenen die meer informatie willen hebben over seinstelsels is er een interessant document 'Hoe werkt het seinstelsel' te downloaden van www.pahasoft.nl.

2.9.6 Bezetmelders in blokken

In het baanontwerp zijn de bezetmelders reeds getekend (par. 2.9.2) en opgegeven in de blokken (par. 2.8). Aan KOPLOPER zal nu opgegeven dienen te worden waar de bezetmelders in een blok liggen.

De optie  is inmiddels verouderd en hoeft je hiervoor niet te gebruiken.

Om de bezetmelders in te kunnen voeren, dien je eerst de optie  te activeren in de toolbar. Er verschijnt een toolwindow "wissel/waar in bezet bij..." De onderdelen wissels en lijnen hoeft je normaal niet in te voeren. Koploper houdt een wissel bezet als een trein een wissel gebruikt.




Je dient nu alle bezetmelders (1.01 t/m 1.13) in de Tool te selecteren en bij elk bezetmeldingsnummer dien je met de muis de juiste bezetmelder op het baanoverzicht aan te klikken en deze wordt nu geel (mits je dat niet veranderd hebt in de kleurinstellingen, zie instellingen per database).

Je sluit af met het opslaan van de gegevens. Wanneer je "Toon hints" in Algemeen -> Globale instellingen hebt aangevinkt, dan verschijnt er een popup-menu met info als je met de muis een bezetmelder aanwijst.

2.9.7 Wisselstraten.

KOPLOPER dient ook te weten tijdens het automatisch treinenbedrijf hoe de wissels dienen te staan wanneer de trein van het ene blok naar het andere blok gaat. In onze baan zullen bijvoorbeeld drie wissels

ingesteld dienen te worden wanneer de trein van blok 5 naar 1 gaat. De optie  dient geactiveerd te worden in de toolbar. Er verschijnt een toolwindow met wederom alle keuzemogelijkheden van blokovergangen. Als voorbeeld begin je met 'Van: 5 naar: 1'. Wisselstraatvolgnummer is in ons voorbeeld altijd 1 en geef bij 'Volgend sein' aan het nummer van het sein (op welk decoderadres is het sein aangesloten). Je kunt het betreffende sein slepen naar het toolmenu 'Wisselstraten'


Wijs met de muiscursor wissel W1 aan en de cursor verandert in een handje. Er verschijnt nu ook een infomenu met informatie over de wissel. Druk op de rechtermuisknop en het woord 'geselecteerd' verschijnt. Klik dit woord aan en er zal een vinkje voor geplaatst worden en in het toolmenu 'Wisselstraten' verschijnt nu het cijfer 1. Herhaal dit voor wissel 2 en 8. Zorg ervoor dat de wissel in de juiste stand staat. Dit kun je

doen door met de muis de wissel aan te klikken. Geel is de actieve stand. Selecteer de eventuele lijnen die bij de wisselstraat horen. De wisselstraat van blok 5 naar blok 1 is nu klaar en deze handeling moet voor alle overgangen vastgelegd worden. Sluit daarna af door op Opslaan te klikken.

Een zeer bruikbaar onderdeel in deze toolwindow is de snelheidsbeperking. Wanneer treinen moeite hebben met een bepaalde wisselstraat kun je hier een snelheidsbeperking instellen of de trein komt een station binnen. In het voorbeeld is de overgang van blok 7 naar blok 6 een snelheidsbeperking ingesteld omdat de goederentrein hier achteruitrijdt. Je kunt opgeven bij welke bezetmelder de snelheidsbeperking opgeheven moet worden en wanneer de wisselstraat weer vrijgegeven mag worden, zodat andere treinen er gebruik van kunnen maken. Er is onderaan een speciale knop "Vrijgave wisselstraat".

2.10 Treintype per bloktype.

Activeer: 'Onderhouden gegevens per trein- bloktype' (Onderhoud -> Gegevens treintype/bloktype). Hier kun je per treintype opgeven hoe de locomotief zich dient te gedragen in het blok. Het 'stationsblok' heeft als eigenschap dat de locomotief daar dient te stoppen. Hier kun je opgeven dat het treintype goederendieseltrein niet in het stationsblok dient te stoppen. Verder kun je minimale en maximale wachttijden en minimale, gemiddelde en maximale snelheden instellen. Realiseer je wel dat deze instelling v/d snelheden die je bij het treintype hebt ingevuld overschreven (overruled) worden. Alleen van blokken die niet in de vrije baan liggen (zie Bloktype 2.7) kun je wachttijden opgeven.




2.11 Aanvulling Blokgegevens

In Onderhoud -> Baan definities -> Aanvulling Blokgegevens kun je de maximale treinlengte, de maximale snelheid voor het blok opgeven en er kunnen de nodige vinkjes gezet worden.

Om de maximale treinlengte van een blok vast te stellen, kijken we naar blok 4. We beginnen meteen na de wissel te meten t/m de stopmelder en dan tellen we daar nog een aantal centimeters bij. Bij H0 tellen we er 18 cm bij zodat de lok netjes kan uitrijden nadat de stopmelder bereikt is.

De vinkjes bij "Leer remmen" en "Netjes afremmen" en "Netjes optrekken" moeten aan staan.

2.12 Vaste treinroute



Om het automatisch rijden van je baan in Koploper te testen is het beter om te beginnen **zonder** treinroutes. Je doet dat door de groene spieglei te activeren en daarna het icoon met de Engelse Kruiswissel (automatisch rijden). Ik laat dit (het aanmaken van een vaste route) als voorbeeld doen, maar het is **niet** noodzakelijk om vaste treinroutes aan te maken. Na het eerste testen kun je treinroutes inzetten.

Zoals in de inleiding al is gesteld moet de goederendieseltrein een vast traject doorlopen. Dit wordt in Onderhouden -> 'Vaste treinroute' ingevoerd.

Klik het + symbool aan in de toolbar en voer de volgende gegevens in:
Omschrijving: goederentrein (Diesel),

Richtingsblok: 1 (hierachter kun je een vinkje plaatsen, zie uitleg bij Let op!).

Na laatste blok: de keuze wordt 'Herhaal route',

In het kader 'Blokken' staat de volgorde van hoe de trein door de blokken moet rijden. Klik op keuze 'Nieuw' en vul de essentiële gegevens (het bloknummer, rijgedrag en eventueel de stoptijden) in. Het tweede deel laten we rusten. Hier kan ingevuld worden bij welke bezetmelding de trein weer mag rijden. De trein dient te beginnen in blok 1 (of 2 of 3) en daarna door naar 4, 7 (keert), 6 (keert), 5 en ten slotte 1 (of 2 of 3). En laat de goederentrein stoppen in blok 7. Twee keer keert de locomotief van rijrichting. Je dient in dat blok (dus 6 en 7) op te geven dat er een ontheffing is van keerverbod naar het volgende blok. Dat doe je door "Keren in dit blok toegestaan" aan te vinken. Klik tabblad 'Voor locomotief' aan. Kies voor 'Alleen gekozen locomotieven' en vink de gewenste locomotief(en) aan of kies alle locomotieven. Klik op het "Vink" symbool van de toolbar en sluit af. In de Rijwindow van de locomotief kun je in tabblad "Rijgedrag" de vaste route activeren door een vinkje te zetten.

Voor controle kun je in het kader waar de bloknummers staan het eerste blok aanklikken (in dit geval blok 4) en dubbelklik op wijzig. Je kunt nu met de button 'OK + Next' stap voor stap door de vaste route lopen.

Let op!! Soms is het handig als een vaste treinroute vanuit meerdere richtingsblokken gestart kan worden. Als Koploper hiervoor mogelijkheden vindt, kan dit worden geactiveerd. Het is dus mogelijk dat bij het aanmaken van het tweede of derde blok in de route er tekst verschijnt naast "Richtingsblok". In ons geval "Alternatieven: 2, 3" en je zet een vinkje als je de alternatieve blokken actief wilt maken.

Tip! Het blok dat na het richtingsblok wordt ingesteld zal GEEN alternatieve blokken geven. In ons geval is dat blok 4 en dat heeft ook geen alternatieve blokken, maar dat is een bewuste keuze. Het is verstandig om een vaste route (met herhaling) zo te ontwerpen dat het tweede blok GEEN alternatieve blokken heeft. Zou het wel alternatieve blokken hebben dan worden deze bij het eerste blok NIET getoond. Dit is nodig omdat de trein die een vaste route begint de eerste twee blokken moet doorlopen en daarna wordt de route geactiveerd. Je kunt dit zien in het rijwindow van de locomotief in het tabblad "Rijgedrag". Onderaan dit tabblad staat het woord actief en daarachter komt de naam van de vaste route te staan.


Waarschuwing! Het is niet toegestaan om bij twee opeenvolgende blokken alternatieve vast te leggen.




2.13 Variabele treinroute.

De twee treinen zonder vaste treinroute mogen niet rijden in de blokken 6 en 7. Dit wordt in Onderhouden -> 'Variabele treinroute' ingevoerd. Klik het + symbool aan in de toolbar en voer de volgende gegevens in door een omschrijving te geven en aan te geven in welke blokken de trein niet mag komen. Voor de keuze 'Geldt voor rijwindow' of 'Geldt voor treintype' kun je kiezen waar je kunt opgeven volgens welke treinroute gereden wordt in de 'Rijwindow' of in 'Treintypes' (er zijn nog twee keuzemogelijkheden, maar die behandel ik hier niet). Bij treintype moet je dan terug naar 'Onderhouden treintype' om daar op te geven welke route bij welk treintype hoort. Of je kiest voor 'Rijwindow' en dan kun je de route activeren in de geopende rijwindow. Het verschil zit hem hierin: je kiest of voor een hele groep of voor een aparte locomotief. In het voorbeeld is gekozen voor 'Rijwindow'. In tabblad "waar" staan de locomotieven genoteerd die deze var. route hebben geselecteerd in de Rijwindow.

2.14 Starten van automatische treinenloop


Alle noodzakelijke onderdelen zijn ingevoerd. Er staat een toolwindow 'Overzicht locomotieven' met daarin





Plaatje	(decr) Kenmerk	Snelheid	Snelheid berekend	Blok	Status
	(22) V200	0 > 50	Maximum uit bloktype	1 > 4	Vertrekvertraging: 0:05
	(23) DB86 173	24 > 70	Maximum uit trein-/bloktype	5 > 2	Automatische stop
	(50) 795	-		3	Vertrek over: 0:25 min


drie verschillende locomotieven. Als je in de kopregel van het overzicht locomotieven klikt, krijg je een overzicht welke gegevens zichtbaar

gemaakt kunnen worden. De plaatjes moeten apart geïnstalleerd worden. Je kunt de plaatjes downloaden van <http://plaatjes.koploperforum.nl/> en plaatsen in een subdirectory 'plaatjes' van Koploper en via "onderhouden locomotieven" kun je een plaatje koppelen aan een locomotief. Je kunt de plaats waar de plaatjes staan opgeslagen vermelden in "Instellingen per database" / tabblad "Parallel63/.../Plaatjes/Auto". Als je zelf een plaatjes wilt maken (bv met Paint) dan moet het formaat 80 x 180 pixels zijn.

Je plaatst de drie locomotieven (fysiek) in de blokken 1 (de diesel), 2 en 3. Nu kun je KOPLOPER actief maken door linksboven op het groene symbool (spiegelei)  te klikken. Hierdoor wordt de Centrale Eenheid (Intellibox, ECoS, CS1, enz) aangezet en je controleert of de rijrichting v.d. locomotieven in de juiste richting staat door even een kort stukje te rijden via Koploper.

Wanneer je één van de drie locomotieven in de toolwindow 'overzicht locomotieven' aanklikt, verschijnt de rijwindow van de gekozen trein. Zodra de rijwindow van een loc is geopend, moet je KOPLOPER meedelen waar de trein op het baanoverzicht staat. Je sleept de inhoud van 'Huidig blok' (Rijwindow/tabblad "Algemeen") naar het baanoverzicht en plaatst het in het blok waar de trein staat. Het is ook mogelijk het plaatje van de locomotief in het 'Overzicht locomotieven' te slepen naar het baanoverzicht. Het decodernummer van de locomotief verschijnt nu in het blokje van het baanoverzicht. En je activeert in het Rijwindow het tabblad 'Rijgedrag' een vaste of variabele route en daarna activeer je de naam van de treinroute aan. In ons geval kun je hierna op de knop  drukken omdat de locomotief maar naar één blok (namelijk 4) kan rijden. In het overzicht van de locomotieven verdwijnt nu het woord 'Handmatig'. Op deze plaats zal KOPLOPER tijdens de automatische treinenloop mededelingen plaatsen, zoals b.v. trein vertrekt over 0.07 min.

Bij de Goederentrein die een vaste treinroute moet doorlopen, sleep je ook het huidig bloknummer van de toolwindow naar het baanoverzicht (blok 1). En je activeert in het tabblad 'Rijgedrag' vaste route en daarna vink je de naam van de vaste treinroute aan. En activeer je nu deze knop .

Klik daarna op het symbool  voor automatisch rijden (of F8) en de treinen zouden nu automatisch moeten gaan rijden!


Let op!! De blauwe pijl  verschijnt alleen in de rijwindow van een lok als de lok in dat blok maar naar één blok kan rijden. Kan de lok naar twee of meer blokken rijden, dan zal je het lok-nummer in het blok moet slepen naar het blok waar jij de lok naartoe wilt laten rijden.


Vanaf versie 9.4 kun je het treintype veranderen in het rijwindow. Klik op de drie puntjes.





2.15 Het loopt mis!!

Wanneer het treinenverloop spaak loopt en je wilt een lok van de baan halen of in een ander blok zetten, dan activeer je de "Noodstop"

knop van het Rijwindow van de lok en dan verschijnt het symbool . Activeer dit en er worden dan twee mogelijke acties getoond: 1. "Verwijder uit blok" en 2. "Stop alleen automatisch rijden". Je activeert de eerste. Het decodernummer van de loc verdwijnt uit het bloksymbool en deze wordt wit. Het blok is nu geblokkeerd. Je kunt dit opheffen door met je rechtermuisknop op het symbool van het blok te klikken er verschijnt een menu met o.a. de regel "Handmatig geblokkeerd". Verwijder hier het vinkje.

Als er nog een wisselstraat gereserveerd is door de verwijderde loc, is het symbool  actief. Klik hier op met je muis en de wisselstraat wordt vrijgemaakt.

Wanneer je een lok die stilstaat maar nog steeds automatisch aangestuurd wordt van blok wilt veranderen door de lok handmatig naar het andere blok te blok rijden, activeer je de noodstop in het Rijwindow van de lok en activeer  en kies dan voor "Verwijder uit blok". En maak de eventuele gereserveerde wisselstraat

vrij met button . Nu kun je via de rijwindow van de lok (tabblad "Algemeen") de lok handmatig aansturen via "Rangeren". Maak eventueel het vinkje naast "Rangeer" actief om de optrek- en afremvertraging van de lok uit te schakelen.


2.16 Overzicht locomotieven

In het Overzicht locomotieven wordt tijdens het automatisch rijden allerlei informatie gegeven. Je kunt door het woord "plaatje" met de muis aan te wijzen en daarna met de rechtermuisknop aan te klikken, een pop-up

menu met de gegevens zichtbaar maken. Dit zijn onderdelen die je zichtbaar kunt maken is het Locomotievenoverzicht. "Snelheid berekend" is handig, mits je overal de maximale snelheden hebt ingevoerd en met geijkte snelheden rijdt. Verder kun je ook het plaatje van een locomotief met de rechtermuisknop aanklikken en zijn er allerlei zaken in te stellen en te activeren.

2.17 Rijwindow


Met de Rijwindow kun je allerlei zaken instellen en aflezen. Een Rijwindow verschijnt als je op een plaatje in het overzicht van de locomotieven klikt. In het tabblad "Rijgedrag" kun je de variabele treinroute en vaste treinroute activeren voor de locomotief. Je kunt de Rijwindow kleiner maken door dubbel te klikken op de rijwindow naast de naam (in dit geval: Stoom loc m/Telex).



Nieuw is dat rechtsonder informatie wordt getoond over het blok, info over snelheid of een combinatie daarvan, een fraaie verbetering! Het is in te stellen in tabblad "Algemeen-3" van Instelling per database. Vanaf versie 9.4 kun je het treintype veranderen in het rijwindow. Klik op de drie puntjes.

2.18 Kranen

In Algemeen -> Extra Functies kun je kranen via Koploper besturen. De grote kranen zijn nogal kostbaar, maar de oude Märklin kraan 7051 is niet zo duur en kun je vrij makkelijk digitaliseren met lokdecoder en twee relais. Verder moeten de twee motoren voorzien worden van een magneet (veranderen in een gelijkstroommotor). Je kunt de kraan ook origineel laten en dan maak je gebruik van de TAMS decoder (LD-W-32.2). In Koploper kun je een macro aanmaken en de kraan automatisch handelingen laten doen. (Stuur me een mail en ik stuur het schema en de ombouwhandleiding).



2.19 Extra's.

- Onder 'Algemeen' vind je een testprogramma waarmee allerlei zaken (locomotieven, wissels, seinen en bezetmelders) getest kunnen worden. Het programma kan alleen gestart worden als de Centrale Eenheid aan staat. Hier kan je de communicatie met de digitale onderdelen testen.
- Wanneer alles in de soep loopt en je wilt opnieuw de treinen instellen, dan kun je de oude waarden weghalen door naar Algemeen -> Initialisaties -> Schoon alle standen te gaan en deze te activeren.

- Wanneer je opstelsporen hebt, kun je een opdracht geven om de loks te laten rijden naar de opstelsporen door symbool  of F7 te activeren. Met symbool  bovenin het scherm kun je opgeven dat de treinen zonder wachttijden doorrijden (zie ook vinkje in globale instellingen "Opstellen: negeer wachttijd").


3.1 Printer, Excel en HTML.




De grootste verandering van Koploper 6.1 was niet zo zeer de besturing dan wel de verbetering in gegevensbeheer. Het was vanaf toen mogelijk om de gegevens van de database te verwerken naar Excel of gegevens af te drukken op een printer. Vanaf versie 9.0 kun je ook een HTML-bestand maken van de gegevens. In de "toolbar algemeen" zijn de vier rechter symbolen (iconen) actief. Het printer symbool kan alleen actief zijn als er een printer is geïnstalleerd en het Excel symbool wordt alleen actief als het programma Excel is geïnstalleerd op je PC.

Wil je informatie over je blokken activeer dan het HTML- of het Excel-symbool en er verschijnt een menu waar je het één en ander kunt activeren. Wil je informatie over je locomotieven opslaan, ga dan naar Onderhouden -> Locomotieven en activeer het Excel- of HTML-symbool. Er verschijnt dan een menu met welke velden je getoond wilt hebben (zie volgende bladzijde).

Linker Icoon:  is actief als je gegevens kunt exporteren naar HTML.

Icoon:  is gelijk aan de vorige maar neemt maar één record op in het HTML-bestand.

Icoon:  is actief als je gegevens kunt exporteren naar Excel.

Icoon:  is actief bij het mogelijk printen van het (onderhouden) baanontwerp en onderhouden blokken.

Wanneer je aan de slag wilt met HTML-bestanden moet je opgeven waar de tijdelijke bestanden opgeslagen kunnen worden. Dat doe in Algemeen -> Globale Instellingen.

Overzicht locomotieven

(Html-formaat)

Omschrijving	Kenmerk	Treintype	Decodernummer	Soort decoder	EcosID
Diesellok 100/3072	V100	Personentrein (lokaal)	172	DCC 28	1037
Diesellok 260/3064	DB_260	Boemeltrein	98	DCC 28	1003
Diesellok 260/3141	DB_260_bl	Goederendieseltrein	175	DCC 28	1000
Diesellok BR132/36421	BR132 Ludmilla	Goederendieseltrein (zwaar)	133	DCC 28	1060

	A	B	C (Excel-formaat)	E	F	G
1	Omschrijving	Kenmerk	Treintype	Decodernummer	Soort decoder	EcosID
2	Diesellok 100/3072	V100	Personentrein (lokaal)	172	DCC 28	1037
3	Diesellok 260/3064	DB_260	Boemeltrein	98	DCC 28	1003
4	Diesellok 260/3141	DB_260_bl	Goederendieseltrein	175	DCC 28	1000
5	Diesellok BR132/36421	BR132 Ludmilla	Goederendieseltrein (zwaar)	133	DCC 28	1060

4.1 Testen

Als je alle gegevens hebt ingevoerd, kan Koploper in de teststand (er is dan geen communicatie met het digitale systeem) de treinen laten rijden en kun je controleren of de gegevens in je database goed werken (Algemeen > Instellingen per database > Algemeen-1 > Poortnummer => Testen). De locomotieven moeten ook hier op de baan geplaatst worden en de route moet worden geactiveerd zoals beschreven staat in paragraaf 2.13. Koploper simuleert het treinenverloop en communiceert dus niet met de centrale eenheid. Om de treinen goed te kunnen volgen moet je bij Instellingen per database Algemeen-2 bij 'Interval

generatie bezetmelding bij testen' het aantal milliseconden op 2000 gezet worden, anders is een lok te snel in een volgend blok. Koploper meldt dat je in de testmode rijdt.

Sinds versie 8.2 kun je in testmode een bezetmelder aanklikken met de muis en dan wordt de bezetmelder actief. Wanneer je de bezetmelder weer aanklikt dan wordt deze de-actief (werkt als een toggle).

Ter controle is een volledig ingevoerde database bij dit document aanwezig. (Database Aelderbaan kun je via Algemeen -> Back- up / Restore laden)

4.2 Handigheidjes

F1 toets.

- Als je op F1-toets drukt, krijg je de informatie over het actieve venster uit het helpbestand. Als je cursor op een specifiek item staat en je drukt op F1, dan zal er in een klein popup-venster informatie over het item worden getoond. Bij Windows 10 werkt dat niet altijd goed. Je moet dan een klein programmaatje uitvoeren. Dit programma kun je vinden via "Koploperforum". Geef in zoeken "F1" op en je vindt een link. Belangrijk is wel: met de rechtermuisknop op het bestand (install) klikken, dan krijg je de optie als administrator uitvoeren.

Rijwindow:

- Wanneer je de muis in het rijwindow stilhoudt boven de ingestelde snelheid, zal er een hint komen met hierin een melding hoe deze snelheid tot stand is gekomen.
- Als je de lengte van de remweg wilt weten, klik dan met de rechtermuisknop in het vakje van de dagteller van het aantal gereden kilometers. Deze optie werkt alleen als een locomotief rijdt met geijkte snelheid.
- Bij het opsporen van fouten is het handig om te weten door welke blokken de locomotief is gereden is. Klik met de rechtermuis op het blokje achter 'huidig blok'. Er komt een pop-up menu waarin je kan kiezen om de laatste vijf blokken te tonen waar de trein heeft gereden.
- Wanneer je met de rechtermuisknop klikt in het veld kilometers (echt in het kader) krijg je de mogelijkheid om de gereden kilometers aan te passen. Voor verdere uitleg zie apart kopje.
- In het tabblad rijgedrag bij de variabele treinroute kan je klikken met de rechtermuisknop. Vanuit het pop-up menu kan de geselecteerde regel meteen worden onderhouden bij variabele treinroutes. Ook kan je een overzicht krijgen van alles wat door variabele treinroutes aan verboden is opgelegd aan deze locomotief.
- In het tabblad rijgedrag bij de vaste treinroute kan je klikken met de rechtermuisknop. Vanuit het pop-up menu kan de geselecteerde regel meteen worden onderhouden bij de vaste treinroute.

Baanoverzicht.

- Wanneer je met je muis over een blok beweegt, wordt de hint getoond die informatie geeft over het blok: bloknummer, lengte van het blok en de eventuele lok die er staat.

4.3 Ten slotte

Wanneer je algemene vragen of problemen hebt over het gebruik van KOPLOPER, kun je lid worden van het forum voor de gebruikers van Koploper en wel: www.koploperforum.nl/ .

Wanneer je mij wilt informeren op de taalkundige inhoud van dit stuk of onjuistheden in de tekst kun je me mailen en wel naar ac.burger@hccnet.nl.

Veel treinplezier!!!

Versie 9.4 – v8

juli 2020

Chris Burger, Heerde